



## Bruk av personsøkere

### Bruk av VHF-personsøkere

Dette er en personsøker med mange forskjellige funksjoner.

For enkelthet skyld er de forskjellige valg fjernet fra søkeren. Den er programmert slik at den kun kan motta alarmer, og spille de av.

- **For å slå på personsøkeren**
  - Hold inn grønn knapp i 2 sekunder, og søkeren er operativ
- **For å slå av personsøkeren**
  - Hold inn grønn og blå knapp i 4 sekunder.
- **For å spille av mottatt alarmmelding**
  - Trykk med korte trykk på grønn knapp, til displayet viser ”Alarmer”.
  - Hold nede blå knapp i 2 sekunder, slipp knappen og alarmmeldingen avspilles (Dette må gjøres ”noenlunde fortløpende. Hvis man blir for sen med å trykke blå knapp, så går displayet tilbake til start, og prosedyren må gjentas for å avspille meldingen.)
- **For å slette alarmmelding**
  - Meldingen blir automatisk slettet når personsøkeren slås av. Hvis meldingen ikke slettes, så vil eventuelt nye meldinger lagres over de gamle.

Det vil bli sendt ut en test av personsøkerne hver fredag kl. 12.40. Hvis noen av personsøkerne ikke skulle motta denne prøvemeldingen, så ta kontakt på tlf. 75136205.

**OBS: Personsøkerne må være slått på for å motta meldinger.**

**Når batteriet må opplades, gir det beskjed med små pip.**

Hvis det skulle være noen problemer med personsøkeren, så ta kontakt med Brannstasjonen i Mo Industripark på telefon 75136205.