

03.4 Prosedyrer Lokal Alarm

Lokal alarm er situasjoner som berører kun den enkelte bedrift i Industriparken.

Redningsstab vil ikke bli satt i slike situasjoner.

Alle meldinger vedrørende brann, gass, naturskader, eksplosiver, radioaktiv stråling o.s.v. skal meldes til telefon 110.

Personskader meldes til AMK-Sentral på telefon 113.

Kriminelle handlinger skal meldes til telefon 112

Alarmsentralen vil da iverksette nødvendig varsling til personsøkere. I situasjoner med brann, gass etc. vil de også kjøre en såkalt trippelvarsling. Dette innebærer at Politiet og AMK sentralen vil bli varslet om hendelsen. (I situasjoner med sprenglegemer i skraplasten, er Politiet avhengig av å innhente ekspertise fra forsvaret.)

Hvis melding om alarm kommer til Innsatsleder fra andre enn nødetatene, skal innsatsleder vurdere behov for spesifikk melding til nødvendige personsøkere eller radio etter behov. Han må også vurdere behov for varsling av nødetatene.

Industrivernpersonell med personsøkere iverksetter etter gitte melding og ihht. stående ordre.

Hver enkelt bedrift vil da iversette personellet i henhold til egne instruksjer og alarmrutiner.

Ved melding om gass, rykker MIP ut med både brannbil og ambulanse.

Ved ekstra behov for personell, sender Innsatsleder spesifikk melding til nødvendige personsøkere eller radio etter behov.

For varsling og alarmprosedyrer, se kapittel 5