

03.6 Prosedyrer ved katastrofealarm

Definisjon på Katastrofealarm:

”Katastrofealarm er alvorlige situasjoner som berører flere bedrifter i parken og nærmiljøet til Mo Industripark, der politimesteren etablerer Lokal redningsstab(LRS) .”

Eksterne ressurser er avhengig av veiledning fra Innsatsleder og fagpersonell ved MIP. Det er personellet som en del av sin egenbeskyttelse skal kjenne de faremomenter og mulige skadesituasjoner som kan oppstå.

Det er politiet som eventuelt oppgraderer alarmen fra ”MIP-alarm” til ”Katastrofealarm”.(Husk at definisjonene MIP-alarm og Katastrofealarm er interne definisjoner i MIP, og ikke en betegnelse som brukes av andre nød-etater)

Dette gjøres ihht. egne rutiner og prosedyrer av operativ skadestedsleder fra Politiet.

Hvis politiet slår denne type alarm, så knytter politimesteren eller dennes representant til seg ressurser i LRS. LRS lokaliseres ved 112 i Mosjøen.

Dialog mellom den interne redningsstaben i MIP og LRS kan skje på katastrofetelefonen til redningsstaben.

Hvis ressursene er tilgjengelige, kan politiet på forespørsel stille med en rådgivende representant i stab.