


Standard grenseskille mellom fordelingsnett og installasjon



Måling:

Målere kan plasseres desentralisert inne i kundens eget nett og fordelinger.

Målere etablert i nettstasjon eller i første fordeling er normalt nettselskapets eiendom og ansvar.

Målere plassert i andre fordelinger er også nettselskapets eiendom og ansvar hvis kunden er nettselskapets kunde.

Målere som er koblet UNDER/BAK kundens hovedmåler er kundens eiendom og ansvar.